EUCHNER

Mode d'emploi



Sommaire

1.	À pro	opos de ce document	4
	1.1.	Validité	4
	1.2.	Groupe cible	4
	1.3.	Explication des symboles	4
	1.4.	Documents complémentaires	4
2.	Utilis	sation conforme	5
3.	Desc	cription de la fonction de sécurité	7
4.	Clau	se de non-responsabilité et garantie	8
5.	Cons	signes générales de sécurité	8
6.	Fond	ction	9
	6.1.	Schémas électriques CES-AZ-AES	10
7.	Mon	tage	11
8.	Raco	cordement électrique	12
	8.1.	Remarques concernant (10)	12
	8.2.	Protection contre les erreurs	12
	8.3.	Protection de l'alimentation et des contacts de sécurité	12
	8.4.	Exemple de raccordement CES-AZ-AES-01B	13
	8.5.	Exemple de raccordement CES-AZ-AES-02B	14
	8.6.	Exemple de raccordement CES-AZ-AES-04B	15
9.	Mise	e en service	16
	9.1.	Indicateurs LED	16
	9.2.	Apprentissage	
	C 1	6.2.1. Modification de la configuration / nouvel actionneur	
	6.1.	Contrôle fonctionnel	
5.	Table	eau des états du système	
6.		actéristiques techniques	
O .	6.1.	Analyseur CES-AZ-AES-01B	
	6.2.	Analyseur CES-AZ-AES-02B	
	6.3.	Analyseur CES-AZ-AES-04B	
	6.4.	Tête de lecture CES-A-LNN	
	6.5.	Tête de lecture CES-A-LSP	
	6.6.	Tête de lecture CES-A-LNA	
	6.7.	Tête de lecture CES-A-LNA-SC	
	6.8.	Tête de lecture CES-A-LCA	



10.	Déclaration de conformité					
9.	Servi	47				
8.	Contrôle et entretien					
7.	Infor	mations de commande et accessoires	47			
	6.17.	Actionneur CES-A-BMB	40			
	6.16.					
	6.15.	Actionneur CES-A-BQA	44			
	6.14.	Actionneur CES-A-BBA/CES-A-BCA	43			
	6.13.					
	6.12.	Actionneur CES-A-BSP	42			
	6.11.	Actionneur CES-A-BBN	40			
	6.10.		38			
	6.9.	Tête de lecture CES-A-LQA-SC	36			



1. À propos de ce document

1.1. Validité

Ce document est applicable aux appareils suivants :

- > Système de sécurité sans contact CES-AZ-AES-01B, analyseur pour 1 tête de lecture (code article 104770)
- Système de sécurité sans contact CES-AZ-AES-02B, analyseur pour 2 têtes de lecture (code article 104775)
- > Système de sécurité sans contact CES-AZ-AES-04B, analyseur pour 4 têtes de lecture (code article 104780)

1.2. Groupe cible

Concepteurs et planificateurs d'équipements de sécurité sur les machines, ainsi que personnel de mise en service et d'entretien disposant des connaissances spécifiques pour le travail avec des composants de sécurité.

1.3. Explication des symboles

Symbole / représentation	Signification	Signification							
	Document so	ocument sous forme papier							
(www)	Document dis	ocument disponible en téléchargement sur le site www.EUCHNER.de							
	Document sur	r CD							
DANGER AVERTISSEMENT ATTENTION	Mention : DANGER AVERTISSE- MENT ATTENTION	Conséquence en cas de non-respect : Mort ou blessures graves Risque de mort ou de blessures graves Risque de blessures légères							
AVIS Important! Mention: AVIS Risque de dysfonctionnement ou d'endommagement de l'appareil Information importante									
Conseil	Conseil / info	rmations utiles							

1.4. Documents complémentaires

L'ensemble de la documentation pour cet appareil est constituée des documents suivants :

Titre du document (numéro document)	Sommaire	
Information de sécurité et entretien CES-A/ CES-AZ/CES-FD (109083)	 ▶ Informations de sécurité fondamentales ▶ Instructions d'entretien 	
Mode d'emploi (104766)	(le présent document)	S



Important!

Lisez toujours l'ensemble des documents afin de vous faire une vue d'ensemble complète permettant une installation, une mise en service et une utilisation de l'appareil en toute sécurité. Les documents peuvent être téléchargés sur le site www.EUCHNER.de. Indiquez pour ce faire le n° de document dans la recherche.

2. Utilisation conforme

Les analyseurs de la série CES-AZ permettent d'analyser les signaux relatifs à la sécurité des têtes de lecture EUCHNER. Selon les têtes de lecture utilisées, le système peut constituer un dispositif de verrouillage avec ou sans interverrouillage. L'appareil est conforme aux exigences de la norme EN IEC 60947-5-3.

En combinaison avec une tête de lecture CES ou CEM :

Le système est composé d'un analyseur, d'une tête de lecture et d'un actionneur. Il constitue un dispositif de verrouillage à haut niveau de codage (type 4).

Utilisé avec un protecteur mobile et le système de commande de la machine, ce système interdit toute fonction dangereuse de la machine tant que le protecteur est ouvert. Un ordre d'arrêt est émis en cas d'ouverture du protecteur pendant le fonctionnement dangereux de la machine.

Cela signifie:

- Les commandes de mise en marche entraînant une fonction dangereuse de la machine ne peuvent prendre effet que lorsque le protecteur est fermé.
- L'ouverture du protecteur déclenche un ordre d'arrêt.
- La fermeture d'un protecteur ne doit pas entraîner le démarrage automatique d'une fonction dangereuse de la machine. Un ordre de démarrage séparé doit être donné à cet effet. Pour les exceptions, voir EN 12100 ou normes C correspondantes.

En combinaison avec une tête de lecture CET :

Le système, composé d'un analyseur, d'une tête de lecture avec interverrouillage et d'un actionneur, constitue un dispositif de verrouillage avec interverrouillage à haut niveau de codage (type 4).

Utilisé avec un protecteur mobile et le système de commande de la machine, ce système interdit toute ouverture du protecteur tant que la machine exécute une fonction dangereuse.

Cela signifie:

- Les commandes de mise en marche entraînant une fonction dangereuse de la machine ne peuvent prendre effet que lorsque le protecteur est fermé et verrouillé.
- L'interverrouillage ne doit être débloqué que lorsque la fonction dangereuse de la machine est terminée.

La fermeture et l'interverrouillage d'un protecteur ne doit pas entraîner le démarrage automatique d'une fonction dangereuse de la machine. Un ordre de démarrage séparé doit être donné à cet effet. Pour les exceptions, voir EN 12100 ou normes C correspondantes.

Avant utilisation, il est nécessaire d'effectuer une analyse d'appréciation du risque sur la machine, par ex. selon les normes suivantes :

- ▶ EN ISO 13849-1, Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité
- EN ISO 12100, Sécurité des machines Principes généraux de conception Appréciation du risque et réduction du risque
- IEC 62061, Sécurité des machines Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité.

Pour une utilisation conforme, les instructions applicables au montage et à la mise en service doivent être respectées, par exemple selon les normes suivantes :

- EN ISO 13849-1, Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité
- EN ISO 14119, Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs
- → EN 60204-1, Équipement électrique des machines

Les composants suivants peuvent être raccordés à l'analyseur CES-AZ-AES...:

- Têtes de lecture CES
- ▶ Têtes de lecture CEM
- ▶ Têtes de lecture CET
- Serrure CKS



Vous trouverez des informations plus détaillées dans le mode d'emploi des composants correspondants et au paragraphe Tableau 1 : Combinaisons possibles des composants CES à la page 6.



Important!

- L'utilisateur est responsable de l'intégration correcte de l'appareil dans un système global sécurisé. Ce dernier doit être validé à cet effet, par ex. selon EN ISO 13849-2.
- Pour que l'utilisation soit conforme, respecter les paramètres de fonctionnement admissibles (se reporter aux caractéristiques techniques).
- > Si le produit est accompagné d'une fiche technique, les indications de cette dernière prévalent.
- Utiliser uniquement les composants autorisés figurant dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1: Combinaisons possibles des composants CES

							Actio	nneur							
Analyseur	Tête de lecture	CES-A-BSP-104970 104970	CES-A-BBN-106600	CES-A-BDN-06-104730	CES-A-BBA 071840	CES-A-BCA 088786	CES-A-BQA 098108	CES-A-BDA 084720	CES-A-BMB 077791	CEM-A-BE05 094805	CEM-A-BH10 095175	CET-A-BWK-50X 096327	CKS-A-BK1		
	CES-A-LSP Tous les modèles	20													
	CES-A-LNN Tous les modèles		15	19											
	CES-A-LCA Tous les modèles				15	15		16							
CES-AZ-AES-01B 104770	CES-A-LNA Tous les modèles				15	15		16							
CES-AZ-AES-02B 104775 CES-AZ-AES-04B	CES-A-LQA-SC 095650				15	15	23								
104780	CES-A-LMN-SC 077790				8	8		9	5						
CES-AZ-UES-01B 105139 CES-AZ-UES-02B 105140	CEM-A-LE05K-S2 094800 CEM-A-LE05R-S2 095792									9					
CES-AZ-UES-04B 105141	CEM-A-LH10K-S3 095170 CEM-A-LH10R-S3 095793										00				
	CET1-AX-LRA 095735 CET1-AX-LDA 100399											a 🛉			
CES-AZ-AES-01B 104770 CES-AZ-AES-02B 104775 CES-AZ-AES-04B 104780	CKS-A-L1B 113130												•		
	•	Combina	ison poss	ible											
	15	Combina	ison poss	ible, porté	e typ. 15	mm									
Explication des symboles	60	Combinaison possible, système d'interverrouillage pour la protection du process													
	â 🎁	Combina	ison poss	ible, systè	me d'inter	verrouillag	ge pour la	protection	n des pers	sonnes					
		Combina	ison non a	autorisée											



3. Description de la fonction de sécurité

Les appareils de cette gamme disposent des fonctions de sécurité suivantes :

En combinaison avec des têtes de lecture sans interverrouillage (têtes de lecture CES) et des têtes de lecture avec interverrouillage pour la protection du process (têtes de lecture CEM) :

Surveillance de la position d'un protecteur (dispositif de verrouillage selon EN ISO 14119)

- Fonction de sécurité :
 - Les contacts de sécurité sont désactivés lorsque le protecteur est ouvert (voir le chapitre 6. Caractéristiques techniques à la page 20).
- → Valeurs caractéristiques relatives à la sécurité : Catégorie, Performance Level, PFH_d (voir le chapitre *6. Caractéristiques* techniques à la page 20).


En combinaison avec des têtes de lecture avec interverrouillage (CET-AX) :

Surveillance de l'interverrouillage et de la position du protecteur (dispositif de verrouillage avec interverrouillage selon EN ISO 14119)

- Fonction de sécurité (voir le chapitre 6. Caractéristiques techniques à la page 20) :
- Les contacts de sécurité sont désactivés lorsque l'interverrouillage est débloqué (surveillance du dispositif de blocage).
- Les contacts de sécurité sont désactivés lorsque le protecteur est ouvert.
- L'interverrouillage ne peut être activé que lorsque l'élément d'actionnement se trouve dans la tête de l'interrupteur (sécurité contre les erreurs de fermeture).
- Valeurs caractéristiques relatives à la sécurité : Catégorie, Performance Level, PFH_d (voir le chapitre *6. Caractéristiques techniques à la page 20*).

Commande de l'interverrouillage

- En cas d'utilisation de l'appareil comme interverrouillage pour la protection des personnes, il est nécessaire de considérer la commande de l'interverrouillage en tant que fonction de sécurité.
- L'appareil ne possède pas de valeur caractéristique de sécurité pour la commande de l'interverrouillage, car l'électroaimant d'interverrouillage est activé intégralement de l'extérieur sans tension (pas de fonction de commande à l'intérieur de l'appareil). Il n'intervient donc pas dans le calcul de la probabilité de défaillance.
- Le niveau de sécurité de la commande de l'interverrouillage est déterminé exclusivement par la commande extérieure (par ex. PFH_{dext} du contrôleur d'arrêt).





4. Clause de non-responsabilité et garantie

Tout manquement aux instructions d'utilisation mentionnées ci-dessus, aux consignes de sécurité ou à l'une ou l'autre des opérations d'entretien entraînerait l'exclusion de la responsabilité et l'annulation de la garantie.

5. Consignes générales de sécurité



AVERTISSEMENT

Danger de mort en cas de montage ou de manipulation non conforme (frauduleuse). Les composants de sécurité remplissent une fonction de protection des personnes.

- Les composants de sécurité ne doivent pas être contournés, déplacés, retirés ou être inactivés de quelque manière que ce soit. Tenez compte en particulier des mesures de réduction des possibilités de fraude selon EN ISO 14119:2013, paragr. 7.
- Le processus de commutation ne doit être déclenché que par les actionneurs prévus à cet effet.
- Montage, raccordement électrique et mise en service exclusivement par un personnel habilité disposant des connaissances suivantes :
- Connaissances spécifiques pour le travail avec des composants de sécurité
- Connaissance des prescriptions CEM en vigueur
- Connaissance des consignes en vigueur relatives à la sécurité au travail et à la prévention des accidents
- La mémoire interne de l'analyseur enregistre le nombre de processus d'apprentissage et de commutation. Le cas échéant, cette mémoire peut être lue par le fabricant.



Important!

Avant toute utilisation, lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le précieusement. Assurez-vous que le mode d'emploi de l'appareil soit toujours accessible lors des opérations de montage, de mise en service et d'entretien. EUCHNER ne fournit aucune garantie quant à la qualité de lecture du CD tout au long de sa durée de conservation nécessaire. C'est pourquoi nous vous conseillons de conserver un exemplaire papier du mode d'emploi par sécurité. Vous pouvez télécharger le mode d'emploi sur le site www.EUCHNER.de.



6. Fonction

Le système de sécurité est constitué de trois composants :

- Actionneur codé
- Tête de lecture
- Analyseur

Le nombre maximal de têtes de lectures pouvant êtres raccordées dépend de l'analyseur utilisé :

- CES-AZ-AES-01B ⇒ 1 tête de lecture
- CES-AZ-AES-02B ⇒ 2 têtes de lecture
- CES-AZ-AES-04B → 4 têtes de lecture

L'analyseur peut être configuré de manière à pouvoir raccorder un bouton de démarrage (surveillance du front descendant) ainsi qu'une boucle de retour pour surveiller des relais ou des contacteurs externes. La configuration personnalisée est déterminée au moment de la procédure de mise en service (voir le chapitre 9. Mise en service à la page 16).

Les têtes de lecture et les actionneurs sont affectés à l'appareil par un processus d'apprentissage spécial.

Chaque actionneur livré possède son propre codage électronique et est donc unique pour le système utilisé. Il n'est pas possible de reprogrammer le code d'un actionneur.

Les têtes de lecture se montent sur la partie fixe du protecteur et sont reliées à l'analyseur par un câble blindé à deux conducteurs (bornes H.1, H.2 et SH.).

L'actionneur fixé à la partie mobile du protecteur s'approche de la tête de lecture lors de la fermeture de la porte. Lorsque la distance de connexion est atteinte, l'actionneur est alimenté en tension par la tête de lecture par induction et la transmission des données peut se dérouler. Le code lu est comparé au code appris dans l'analyseur.

Si les données concordent, la sortie d'état de porte 01 ou 01...02 ou 01...04 (sortie à semi-conducteur) de la tête de lecture correspondante passe en niveau HAUT. Si les données de toutes les têtes de lecture activées correspondent, les sorties de sécurité (sortie de relais) sont déverrouillées. La LED OUT s'allume.

Le raccordement d'une boucle de retour à l'analyseur est optionnel. L'analyseur peut alors être démarré uniquement lorsque la boucle de retour est fermée. Un contact soudé présent dans le circuit de validation est ainsi détecté au prochain démarrage de la machine.

Grâce à l'interrogation dynamique de l'actionneur, à la structure redondante et diversifiée du système électronique de sécurité en combinaison avec des sorties de sécurité redondantes, l'analyseur passe en état de sécurité à chaque erreur détectée.

Lors de l'ouverture du protecteur ou du déblocage d'un interverrouillage, les sorties de sécurité déconnectent le circuit de sécurité et la LED OUT s'éteint. L'état de ces sorties est contrôlé en interne par des contacts à ouverture positive (sortie de relais).


Quel que soit l'état de connexion du circuit de sécurité, il est possible d'interroger la position de toutes les portes de sécurité via les sorties 01 ou 01...02 ou 01...04 .

En cas d'erreur interne dans l'analyseur, le circuit de sécurité est déconnecté, la sortie de diagnostic (DIA) est placée en niveau HAUT et la diode lumineuse DIA rouge s'allume.




6.1. Schémas électriques CES-AZ-AES-...


CES-AZ-AES-01B



CES-AZ-AES-02B



CES-AZ-AES-04B





7. Montage



AVIS

Endommagement de l'appareil en cas de montage erroné ou d'environnement inapproprié.

- Les têtes de lecture ou les actionneurs ne doivent pas être utilisés comme butée.
- → Tenez compte de la norme EN ISO 14119:2013, paragraphes 5.2 et 5.3, pour la fixation de l'interrupteur de sécurité et de l'élément d'actionnement.
- Tenez compte de la norme EN ISO 14119:2013, paragraphe 7, pour les mesures de réduction des possibilités de fraude d'un dispositif de verrouillage.
- L'analyseur doit être monté dans une armoire avec une protection minimum IP54. Un dispositif d'encliquetage est prévu au dos de l'appareil pour la fixation sur un rail normalisé.
- Lors du montage de plusieurs analyseurs côte à côte dans une armoire sans circulation d'air (par exemple un ventilateur), la distance de montage entre les analyseurs doit être au minimum de 10 mm. La distance de montage permet d'évacuer la chaleur des analyseurs.



Important!

- Les sorties de sécurité sont déconnectées en toute sécurité à partir de la distance de déconnexion sécurisée S_{ar}.
- En cas de montage de plusieurs têtes de lecture, respectez les distances minimales prescrites afin d'éviter les perturbations réciproques.
- Avec CES-A-LNA/-LCA $s_{min} = 50 \text{ mm}$
- Avec CES-A-LMN


 $s_{min} = 20 \text{ mm}$

- Avec CES-A-LQA

 $s_{min} = 80 \text{ mm}$



• En cas de montage affleurant, la distance de connexion varie en fonction de la profondeur de montage et du matériau du protecteur.



Respectez les points suivants :

- L'actionneur et la tête de lecture doivent être disposés de manière à ce que
- les faces actives soient placées face à face et distantes tout au plus de 0,8 x S_{ao} lorsque le protecteur est fermé (se reporter à la section Zones de détection). Afin de ne pas entrer dans la zone d'influence d'éventuels lobes secondaires, une distance minimale doit être respectée pour une approche latérale. Se reporter à la section Zone de détection typique de l'actionneur correspondant.
- tout danger soit exclu lorsque le protecteur est ouvert jusqu'à l'obtention de la distance de déconnexion sécurisée (S_{ar}).
- l'actionneur soit relié de manière permanente au protecteur, par exemple par l'utilisation des vis de sécurité jointes.
- ils ne puissent pas être retirés ou manipulés frauduleusement par des moyens simples.
- Veuillez tenir compte du couple de serrage maximum de 1 Nm pour la fixation de la tête de lecture/interrupteur de sécurité et de l'actionneur. Le couple de serrage maximum pour les têtes de lecture/actionneurs en PE-HD est de seulement 0,5 Nm.



8. Raccordement électrique



AVERTISSEMENT

En cas de défaut, perte de la fonction de sécurité par mauvais raccordement.

- Les sorties de signalisation ne doivent pas être utilisées en tant que sorties de sécurité.
- Protéger les câbles de raccordement pour éviter les risques de courts-circuits entre conducteurs.



AVIS

Endommagement de l'appareil ou défaut de fonctionnement en cas de raccordement erroné.

- Tous les raccordements électriques doivent être isolés du réseau soit par des transformateurs d'isolement de sécurité (SELV/PELV) selon la norme IEC 61558-2-6 avec limitation de tension de sortie en cas de défaut, soit par des mesures d'isolation équivalentes.
- Toutes les sorties électriques doivent disposer d'une protection suffisante pour les charges inductives. Les sorties doivent être protégées pour ce faire par une diode de roue libre. Le courant d'enclenchement doit le cas échéant être limité en cas de charges capacitives.
- Le couple de serrage des vis sur les bornes de raccordement doit être compris entre 0,6 et 0,8 Nm.
- Le câble des têtes de lecture peut être prolongé à l'aide de connecteurs EUCHNER uniquement si la confection est conforme à la compatibilité électromagnétique. Des connexions intermédiaires ne doivent pas être réalisées.
- Le blindage du câble de la tête de lecture doit être raccordé à la borne SH1 ... 4 correspondante de l'analyseur. Le dénudage doit être le plus court possible (3 cm maximum).

8.1. Remarques concernant 🐠 🛚



Important!

Pour une utilisation conforme aux exigences ⋅⊕∗¹), choisir une alimentation présentant la caractéristique « for use in class 2 circuits ».

Les solutions alternatives doivent respecter les exigences suivantes :

- a) Alimentation à séparation galvanique présentant une tension à vide maximale de 30 V DC et un courant limité à maximum 8 A.
- b) Alimentation à séparation galvanique protégée par un fusible conforme à UL248. Ce fusible doit être conçu pour 3,3 A maxi et intégré dans l'alimentation 30 V DC.
- Utiliser des conducteurs en cuivre présentant une tenue à la température de minimum 75 °C.

1) Remarque relative au domaine de validité de l'homologation UL : les appareils ont été contrôlés conformément aux exigences des normes UL508 et CSA/ C22.2 no. 14 (protection contre les chocs électriques et l'incendie).


8.2. Protection contre les erreurs

- ▶ La tension de service U_B est polarisée.
- Les raccordements pour la tête de lecture ne sont pas protégés contre les courts-circuits.
- Un court-circuit entre 13/14 et 23/24 ne peut se faire que par une détection externe.
- Un court-circuit entre des conducteurs dans le câble peut être évité en utilisant une gaine.

8.3. Protection de l'alimentation et des contacts de sécurité

- Prévoir une protection externe des contacts (fusible 6 A gG ou disjoncteur 6 A, caractéristique B ou C) pour les sorties de relais.
- L'alimentation en amont de la borne U_B doit être protégée par un fusible 8 A maxi.

8.4. Exemple de raccordement CES-AZ-AES-01B



$\overline{\mathbf{i}}$

Important!

Pour atteindre la catégorie 4 selon EN ISO 13849-1, un contrôle des contacteurs montés en aval est nécessaire (ici contacts de -K3 et -K4 dans la boucle de retour).

Cet exemple ne représente qu'une des parties jouant un rôle dans le raccordement du système CES. L'exemple représenté ne renvoie pas à la conception du système dans son ensemble. L'utilisateur est responsable de la sécurité de l'intégration dans le système global.


Si, pour la commande (de contacteurs par exemple), seul un circuit de validation de l'appareil est utilisé, il faut garantir l'exclusion de tout défaut de court-circuit entre les contacts du circuit de validation et, par exemple, l'alimentation en tension.

Ceci est garanti conformément à la norme EN ISO 13849-2 tableau D.5, si

- les conducteurs se trouvent à l'intérieur d'une enveloppe électrique et
- I'enveloppe est conforme aux exigences correspondantes (voir EN 60204-1 et/ou CEI 60204-1).



8.5. Exemple de raccordement CES-AZ-AES-02B





Important!

Pour atteindre la catégorie 4 selon EN ISO 13849-1, un contrôle des contacteurs montés en aval est nécessaire (ici contacts de -K3 et -K4 dans la boucle de retour).


Cet exemple ne représente qu'une des parties jouant un rôle dans le raccordement du système CES. L'exemple représenté ne renvoie pas à la conception du système dans son ensemble. L'utilisateur est responsable de la sécurité de l'intégration dans le système global.

Si, pour la commande (de contacteurs par exemple), seul un circuit de validation de l'appareil est utilisé, il faut garantir l'exclusion de tout défaut de court-circuit entre les contacts du circuit de validation et, par exemple, l'alimentation en tension.

Ceci est garanti conformément à la norme EN ISO 13849-2 tableau D.5, si

- → les conducteurs se trouvent à l'intérieur d'une enveloppe électrique et
- I'enveloppe est conforme aux exigences correspondantes (voir EN 60204-1 et/ou CEI 60204-1).

8.6. Exemple de raccordement CES-AZ-AES-04B





Important!

Pour atteindre la catégorie 4 selon EN ISO 13849-1, un contrôle des contacteurs montés en aval est nécessaire (ici contacts de -K3 et -K4 dans la boucle de retour).

Cet exemple ne représente qu'une des parties jouant un rôle dans le raccordement du système CES. L'exemple représenté ne renvoie pas à la conception du système dans son ensemble. L'utilisateur est responsable de la sécurité de l'intégration dans le système global.

Si, pour la commande (de contacteurs par exemple), seul un circuit de validation de l'appareil est utilisé, il faut garantir l'exclusion de tout défaut de court-circuit entre les contacts du circuit de validation et, par exemple, l'alimentation en tension.

Ceci est garanti conformément à la norme EN ISO 13849-2 tableau D.5, si

- les conducteurs se trouvent à l'intérieur d'une enveloppe électrique et
- I'enveloppe est conforme aux exigences correspondantes (voir EN 60204-1 et/ou CEI 60204-1).



9. Mise en service

9.1. Indicateurs LED

Désignation	Couleur	Signification
STATE Verte I		Indication d'état (indication multifonction par clignotement)
OUT	Jaune	Circuit de sécurité fermé
		▶ Erreur de manipulation ou
		Frreur externe (erreur au niveau de la boucle de retour) ou
DIA	Rouge	▶ Apprentissage non valide ou
		▶ Erreur interne ou
		▶ Entrée TST activée (essai de fonctionnement activé)

9.2. Apprentissage

Avant que le système ne forme une unité fonctionnelle, l'analyseur est paramétré au cours d'un processus d'apprentissage (nombre de têtes de lecture connectées, affectation des actionneurs aux têtes de lecture, démarrage automatique ou non, boucle de retour ou non). Les têtes de lecture sont alors activées et le code actionneur appris.

Ces paramètres de configuration sont enregistrés dans l'appareil.

Les sorties de sécurité sont ouvertes durant la procédure d'apprentissage. Le système se trouve dans un état sécurisé.



Important!

- Le processus d'apprentissage peut différer dans le cas des têtes de lecture non décrites dans le présent document. Tenez compte des remarques figurant dans le mode d'emploi de la tête de lecture utilisée.
- Pendant le processus d'apprentissage, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Aucun changement d'état ne doit survenir, tel que l'ouverture ou la fermeture d'une porte de protection ou encore un changement de signal au niveau des bornes pour le bouton de démarrage ou la boucle de retour.
- Aucune coupure de la tension d'alimentation ne doit survenir
- Si ces conditions ne sont pas respectées, l'analyseur passe en mode d'erreur sécurisé (la diode lumineuse de diagnostic s'allume) et signale cette erreur de manipulation par le biais de la diode lumineuse STATE, et plus précisément par 3 clignotements brefs par seconde. Le processus d'apprentissage doit être répété.
- Le nombre de processus d'apprentissage est illimité. L'analyseur peut être reconfiguré autant de fois que souhaité.
- Les actionneurs ne peuvent pas être intervertis sans nouveau processus d'apprentissage.
- Un actionneur non assujetti à un processus d'apprentissage ne peut pas être reconnu par la tête de lecture concernée.
- Même pour soumettre un seul nouvel actionneur à un processus d'apprentissage, ce processus doit être lancé dans sa globalité conformément à la section *Mise en service*.
- Ne pas régler les commutateurs DIP en cours de fonctionnement.

Pour déclencher un processus d'apprentissage, l'utilisateur doit effectuer les opérations suivantes en respectant l'ordre indiqué :

- 1. Préparation du processus d'apprentissage
 - Couper l'alimentation U_B
 - Court-circuiter les bornes J1 et J2 (entre J et 0 V pour CES-AZ-AES-01B)
- 2. Paramétrer la configuration souhaitée au niveau des commutateurs DIP

Commutateur à gauche (ARRET)	Commutateur à droite (MARCHE)
Aucune tête de lecture connectée aux bornes	Tête de lecture connectée aux bornes
H11, H12, SH1	H11, H12, SH1
Aucune tête de lecture connectée aux bornes	Tête de lecture connectée aux bornes
H21, H22, SH2	H21, H22, SH2
Aucune tête de lecture connectée aux bornes	Tête de lecture connectée aux bornes
H31, H32, SH3	H31, H32, SH3
Aucune tête de lecture connectée aux bornes	Tête de lecture connectée aux bornes
H41, H42, SH4	H41, H42, SH4
Démarrage automatique	Démarrage manuel
(Aucun bouton de démarrage connecté)	(bouton de démarrage connecté)
Boucle de retour non connectée	Boucle de retour connectée
	Aucune tête de lecture connectée aux bornes H11, H12, SH1 Aucune tête de lecture connectée aux bornes H21, H22, SH2 Aucune tête de lecture connectée aux bornes H31, H32, SH3 Aucune tête de lecture connectée aux bornes H31, H32, SH3 Démarrage automatique (Aucun bouton de démarrage connecté)



- 3. Paramétrer la configuration souhaitée au niveau de la machine
 - Fermer toutes les portes à contrôler (les actionneurs doivent être situés dans la zone de détection de chacune des têtes de lecture)
 - En mode Démarrage manuel : maintenir le bouton de démarrage fermé
 - En mode **Avec boucle de retour** : maintenir la boucle de retour fermée
- 4. Lancer le processus d'apprentissage
 - Enclencher la tension de service
 - Attendre le contrôle automatique (la diode lumineuse STATE émet des pulsations env. toutes les 10 secondes à 15 Hz)
 - Le processus d'apprentissage démarre (la diode lumineuse STATE clignote à env. 1 Hz)
 - Attendre la confirmation du processus d'apprentissage (la diode lumineuse STATE s'éteint au bout d'env. 10 secondes)
- 5. Arrêter le processus d'apprentissage
 - Retirer le shunt entre les bornes J1 et J2 (entre J et 0 V pour CES-AZ-AES-01B)
 - En mode Démarrage manuel : le bouton de démarrage doit être raccordé
 - En mode Avec boucle de retour : la boucle de retour doit être raccordée
 - Appuyer sur la touche Reset ou interrompre la tension de service pendant au moins 10 secondes
 - Attendre le contrôle automatique (la diode lumineuse STATE émet des pulsations env. toutes les 10 secondes à 15 Hz)
- 6. Vérifier le bon fonctionnement de tous les protecteurs

6.2.1. Modification de la configuration / nouvel actionneur

L'analyseur peut être reconfiguré autant de fois que souhaité. Procéder comme pour le premier processus d'apprentissage conformément à la section Procédure de mise en service.

Les actionneurs défectueux peuvent être remplacés. Il est ensuite nécessaire d'initier un processus d'apprentissage complet conformément à la section *Mise en service*. Le nombre de processus d'apprentissage est illimité.

FK



6.1. Contrôle fonctionnel

Procéder à un contrôle complet de la fonction de sécurité à l'issue de l'installation et après la survenue d'un défaut. Procédez de la manière suivante :



AVERTISSEMENT

Risque de blessures mortelles en cas d'erreurs lors de l'installation ou du contrôle fonctionnel.

- Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de danger avant de débuter le contrôle fonctionnel.
- Dbservez les consignes en vigueur relatives à la prévention des accidents.
- 1. Enclencher la tension de service.
 - L'interrupteur de sécurité réalise un contrôle automatique.
 - La LED STATE verte clignote à 15 Hz pendant env. 10 secondes.
 - La LED STATE reste ensuite allumée en permanence.
 - Les LED OUT et ERROR restent éteintes.
- 2. Fermer tous les protecteurs.
 - La machine ne doit pas démarrer automatiquement.
 - La LED STATE verte et la LED OUT jaune restent allumées en permanence.
- 3. Valider le fonctionnement dans la commande.
- 4. Ouvrir le protecteur.
 - La machine doit s'arrêter et ne plus pouvoir être redémarrée tant que le protecteur est ouvert.
 - La LED STATE verte reste allumée en permanence, les LED OUT et ERROR sont éteintes.

Répétez les étapes 2 ... 4 individuellement pour chaque protecteur.

4.1.1. Contrôle automatique avec entrée test TST

Pour les interrupteurs de sécurité électromécaniques ou les interrupteurs magnétiques, le contrôle de fonctionnement peut être effectué par l'ouverture cyclique du protecteur.

A partir de la catégorie de sécurité 2 selon EN ISO 13849-1, la norme EN 60204-1 : 1997 (chap. 9.4.2.4) prévoit la réalisation, au démarrage ou à intervalles définis, d'un contrôle de fonctionnement de l'ensemble du système de sécurité.

Le contrôle du fonctionnement interne de l'appareil n'est pas nécessaire puisque celui-ci s'autocontrôle en temps réel. La soudure d'un contact de sortie (sortie de relais) est détectée par l'appareil au plus tard à l'ouverture suivante du protecteur. Un court-circuit au niveau du câble de sortie de l'appareil n'est pas détecté.

En outre, l'intégralité du circuit de sécurité peut être testée sans ouvrir le protecteur. Ceci peut se faire en appliquant une tension de 24 V CC à l'entrée test TST, l'ouverture du protecteur est simulée.

Les sorties de sécurité sont déconnectées, rendant possible le test de l'ensemble du circuit de sécurité. La sortie de diagnostic DIA de l'analyseur est aussi placée en niveau HAUT comme fonction de surveillance.

Lorsque l'entrée test TST est réinitialisée, la sortie de diagnostic DIA est replacée sur BAS par l'analyseur et la diode LED rouge s'éteint. Le mode de fonctionnement normal est réactivé.

En mode Démarrage manuel, le bouton de démarrage doit être de nouveau actionné pour lancer l'installation.



Important!

Après le contrôle automatique, replacer l'entrée test TST sur 0 V ou la débrancher.



5. Tableau des états du système

EUCHNER

	Indication	par LE	D					
Mode de fonction- nement	STATE (verte)	OUT (jaune)	DIA (rouge)	État				
	4 Hz	0	0	Première mise en service après livraison sans shunt de co	ès livraison sans shunt de court-circuit sur J1, J2 ou J, 0 V.			
Mise en service	1 Hz	0	0	Apprentissage				
	0	0	0	Confirmation de processus d'apprentissage réussi				
	15 Hz (10 s)	0	0	e contrôle automatique, d'une durée de 10 s env., est eff	fectué après application de la tension de service U _B			
Fonctionnement normal	*	0	0	Fonctionnement normal, toutes les portes surveillées ne sont pas fermées				
	*	*	0	onctionnement normal, toutes les portes surveillées sont node Démarrage Manuel))	fermées (après activation du bouton de démarrage, en			
Contrôle fonctionnel	*	0	*	Test de fonctionnement actif (entrée TST = 24 V)				
Affichage d'erreurs	0	0	*	Défaillance d'un composant interne ou actionneur CES-A-B du seuil de perturbation externe admissible (CEM)	MB placé dans la zone non admissible ou dépassement			
Erreur de manipu- lation	3x	0	*	Erreur de configuration : e processus d'apprentissage doit être relancé Drigines possibles : Changement d'état lors du processus d'apprentissage Pas de concordance entre la position des commutateurs prentissage Position des commutateurs DIP modifiée sans processus Mise en place du shunt de court-circuit (J1, J2 ou J, 0 V) Boucle de retour fermée (Y1,Y2) bien qu'aucun circuit de Signal de 24 < V à l'entrée de la touche de démarrage (S objet d'un apprentissage.	d'apprentissage quand la tension d'alimentation est connectée retour n'ait fait l'objet d'un apprentissage			
	4 x	0	*	Défaut au niveau de la boucle de retour Drigines possibles : Défaut de fonctionnement du contacteur surveillé Jne fois sorti de la zone de détection, l'actionneur ne rest poucle de retour ne peut donc pas être fermée dans ce co du contacteur surveillé. La boucle de retour n'était pas fermée au démarrage de	ourt laps de temps. Attention au temps de relâchement			
			N	0 volt ou non connecté				
			1	24 volts				
			0	0 volt				
			С	La LED est éteinte	La LED est éteinte			
Explication des			7	La LED est allumée	La LED est allumée			
symboles			(- 15 l		La LED clignote pendant 10 secondes à 15 Hz			
		>	(-3 x	La LED clignote trois fois, po	uis reste allumée.			
			*	x La LED clignote trois fois, d	e façon répétée			
			Х	État quelconque				



Important!

si vous ne trouvez pas l'état indiqué par l'appareil dans ce tableau des états du système, ceci est le signe d'une erreur interne au niveau de l'appareil. Adressez-vous dans ce cas au fabricant.



AVIS

Les têtes de lecture CES-A-LNN et CES-A-LSP disposent d'une LED intégrée pour indiquer la position de la porte. La LED est allumée lorsque le protecteur est fermé.



6. Caractéristiques techniques

6.1. Analyseur CES-AZ-AES-01B

- → Boîtier pour montage sur rail normalisé, IP20
- Sortie relais
- ▶ 1 tête de lecture raccordable

Homologations



Dimensions




Schéma de commutation

- 2 sorties de sécurité avec resp.
 2 contacts à fermeture (NO)
 (sorties de relais)
- 1 sortie d'état de porte (sortie à semi-conducteur, pas de sortie de sécurité)

Protecteur							
fermé (actionneur détecté)	ouvert (actionneur hors de la zone de détection)						
Tête de lecture Actionneur	Tête de lecture						
1314	13						
2324	23-~~~-24						
24 V───01	24 V—✓⊶01						



Important!

les borniers à vis sont fournis séparément (voir le chapitre 7. Informations de commande et accessoires à la page 47).



Caractéristiques techniques CES-AZ-AES-01B

Paramètre		Valeur		Unité
rarametre	min.	typ.	max.	Unite
Matériau du boîtier		Plastique PA6.6		
Dimensions		114 x 99 x 22,5		mm
Masse		0,2		kg
Température ambiante avec $U_B = DC 24 V$	-20	-	+55	°C
Humidité de l'air, sans condensation	-	-	80	%
Indice de protection		IP20		
Degré de pollution		2		
Montage	Rail	normalisé de 35 mm selon EN 60	0715	
Nombre de têtes de lecture		1 tête de lecture par analyseur		
Raccordement (bornier à vis enfichable/codé)	0,14	-	2,5	mm ²
Tension de service U _B (stabilisée, ondulation résiduelle < 5 %)	21	24	27	V DC
Pour l'homologation selon €®™	Fonctionnement uniquem	ent avec alimentation UL-class 2	ou mesures équivalentes	
Consommation I _B (relais activé) 1)	-	150	-	mA
Fusible externe (tension de service U _B)	0,25	-	8	A
Contacts de sécurité	2 (re	elais avec contacts internes surve	eillés)	
Pouvoir de coupure (sorties de relais)				
- à la tension de commutation AC/DC 21 60 V	1	-	300	
- à la tension de commutation AC/DC 5 30 V	10	-	4000	mA
- à la tension de commutation AC 5 230 V (160 V ATEX)	10	-	2000	
Charge de commutation selon • 🖤 🛰	max. A	C 30 V, Class 2 / max. DC 60 V,	Class 2	
Fusible externe (circuit de sécurité) selon EN 60269-1	6 AgG o	u disjoncteur 6 A (caractéristique	B ou C)	
Catégorie d'emploi selon EN 60947-5-1		AC-12 60V 0,3A / DC-12 60V 0,3 AC-12 30V 4A / DC-12 30V 4A AC-15 230V 2A / DC-13 24V 3A		
Classification selon EN 60947-5-3		PDF-M		
Tension assignée d'isolement U _i		250		V
Tension assignée de tenue aux chocs U _{imp}		4		kV
Courant conditionnel de court-circuit	100			A
Résistance aux vibrations		selon EN 60947-5-2		
Manœuvres mécaniques (relais)		10 x 10 ⁶		
Retard de commutation à partir du changement d'état ²⁾	-	-	210	ms
Temps différentiel (des points d'action des 2 relais)	-	-	25	ms
Courant de la boucle de retour Y1/Y2	5	8	10	mA
Résistance admissible de la boucle de retour	-	-	600	Ω
Temporisation avant l'état prêt 3)	-	10	12	
Durée de contact 4)	3	-	-	
Fréquence de commutation maxi 5)	-	-	0,25	Hz
Répétabilité R selon EN IEC 60947-5-3		≤ 10		%
Sorties de signalisation (diagnostic DIA, contact de signalisation de porte 01, sortie à semi-conducteur, type PNP, protégées contre les courts-circuits)				
- Tension de sortie	$0.8 \times U_B$	-	U_B	V DC
- Charge admissible	-	-	20	mA
Entrées bouton de démarrage S, entrée test TST				
- Tension d'entrée BAS	0	-	2	V DC
HAUT	15	-	U_B	1 00
- Courant d'entrée HAUT	5	8	10	mA
Exigences de protection CEM		selon EN 60947-5-3		
Valeurs de fiabilité selon EN ISO 13849-1				
en fonction du pouvoir de coupure pour 24 V DC	≤ 0,1 A	≤ 1 A	≤ 3 A	
Catégorie		4		
Performance Level (PL)		е		
PFH _d		1,9 x 10 ⁻⁸		
Durée d'utilisation		20		ans
Nombre de cycles/an	760 000	153000	34600	

¹⁾ Sans prise en compte des courants de charge au niveau des sorties de signalisation.
2) Conforme à la norme EN 60947-5-3 relative à la durée du risque. Il s'agit du délai maximal de déconnexion des sorties de sécurité après le retrait de l'actionneur. La temporisation au déclenchement peut aller jusqu'à 250 ms maximum en cas de parasites électromagnétiques dépassant les exigences de la norme EN 60947-5-3. La temporisation à l'enclenchement peut aller jusqu'à 3 s en cas d'actionnement bref < 0,25 s si l'actionnement se fait immédiatement.

3) Lorsque la tension de service est établie, les sorties de relais sont déconnectées et le contact d'état de porte est placé en niveau BAS au cours de la temporisation avant l'état prêt. Pour signaliser

cette phase, la LED STATE verte clignote à une fréquence d'env. 15 Hz.
4) La durée de contact correspond à la période pendant laquelle l'actionneur doit se trouver à l'extérieur de la zone de détection.

⁵⁾ Dans le cas d'un contrôle avec une boucle de retour, les actionneurs doivent se trouver à l'extérieur de la zone de détection jusqu'à la fermeture de la boucle de retour, par exemple lors de l'ouverture d'une porte.

EUCHNER


6.2. Analyseur CES-AZ-AES-02B

- Boîtier pour montage sur rail normalisé, IP20
- Sortie relais
- 2 têtes de lecture raccordables

Homologations



Dimensions







Schéma de commutation

- 2 sorties de sécurité avec resp.
 2 contacts à fermeture (NO)
 (sorties de relais)
- 2 contacts d'état de porte (sorties à semi-conducteur, pas de sorties de sécurité)





Important!

les borniers à vis sont fournis séparément (voir le chapitre 7. Informations de commande et accessoires à la page 47).

Caractéristiques techniques CES-AZ-AES-02B

EUCHNER

Paramètre		Valeur		Unité
	min.	typ.	max.	
Matériau du boîtier		Plastique PA6.6		
Dimensions		114 x 99 x 45		mm
Masse		0,25		kg
Température ambiante avec U _B = DC 24 V	-20	-	+55	°C
Humidité de l'air, sans condensation	-	-	80	%
Indice de protection		IP20		
Degré de pollution		2		
Montage		ormalisé de 35 mm selon EN 60		
Nombre de têtes de lecture		êtes de lecture maxi. par analys		
Raccordement (bornier à vis enfichable/codé)	0,14	-	2,5	mm ²
Tension de service U_B (stabilisée, ondulation résiduelle < 5 %)	21	24	27	V DC
Pour l'homologation selon e 🖤 us	Fonctionnement uniquement	ent avec alimentation UL-class 2	ou mesures équivalentes	
Consommation I _B (relais activé) ¹⁾	-	150	-	mA
Fusible externe (tension de service U _B)	0,4	-	8	A
Contacts de sécurité	2 (re	ais avec contacts internes surve	eillés)	
Pouvoir de coupure (sorties de relais)				
- à la tension de commutation AC/DC 21 60 V	1	-	300	
- à la tension de commutation AC/DC 5 30 V	10	-	6000	mA
- à la tension de commutation AC 5 230 V	10	_	2000	
Charge de commutation selon (18)		C 30 V, Class 2 / max. DC 60 V,		+
Fusible externe (circuit de sécurité) selon EN 60269-1		u disjoncteur 6 A (caractéristique		
Catégorie d'emploi selon EN 60947-5-1		C-12 60V 0,3A / DC-12 60V 0,3		+
Categorie d'emploi selon EN 00347-3-1	^	AC-12 30V 6A / DC-12 30V 6A		
		AC-15 230V 2A / DC-13 24V 3A		
Classification selon EN 60947-5-3		PDF-M		
Tension assignée d'isolement U _i		250		V
Tension assignée de tenue aux chocs U _{imp}		4		kV
Courant conditionnel de court-circuit		100		A
Résistance aux vibrations		selon EN 60947-5-2		
Manœuvres mécaniques (relais)		10 x 10 ⁶		
Retard de commutation à partir du changement d'état ²⁾		10 % 10		
- 2 actionneurs activés	_	_	290	
- 1 actionneur activé	_	_	210	ms
Temps différentiel des points d'action des 2 relais				
(avec les 2 actionneurs activés)	-	-	25	ms
Mode Démarrage manuel				
- Durée d'actionnement du bouton de démarrage	250	<u>-</u>	-	
- Retard de réponse du bouton de démarrage		200	300	ms
Courant de la boucle de retour Y1/Y2	5	8	10	mA
Résistance admissible de la boucle de retour	- -	-	600	Ω
Temporisation avant l'état prêt 3)	-	10	12	
Durée de contact 4)	3		-	
Fréquence de commutation maxi 5)		-	0.25	Hz
Répétabilité R selon EN IEC 60947-5-3		≤ 10	-,	%
Sorties de signalisation (diagnostic DIA, validation 0102,				
sortie à semi-conducteur, type PNP, protégée contre les				
courts-circuits)				
- Tension de sortie	0,8 x U _B	-	U_B	V DC
- Charge admissible	-	-	20	mA
Entrées bouton de démarrage S, entrée test TST				
- Tension d'entrée BAS	0	-	2	1/ 00
HAUT	15	-	U_B	V DC
- Courant d'entrée HAUT	5	8	10	mA
Exigences de protection CEM		selon EN 60947-5-3		
Valeurs de fiabilité selon EN ISO 13849-1				
en fonction du pouvoir de coupure pour 24 V DC	≤ 0,1 A	≤ 1 A	≤ 3 A	
Catégorie Catégorie	,-	4		
Performance Level (PL)		e		
PFH _d		1,9 x 10 ⁻⁸		1
Durée d'utilisation		20		ans
Nombre de cycles/an	760 000	153000	34600	4115
23 0,0.00, 4	ignalisation	100000	2.000	

¹⁾ Sans prise en compte des courants de charge au niveau des sorties de signalisation.
2) Conforme à la norme EN 60947-5-3 relative à la durée du risque. Il s'agit du délai maximal de déconnexion des sorties de sécurité après le retrait de l'actionneur. La temporisation au déclenchement peut aller jusqu'à 430 ms maximum en cas de parasites électromagnétiques dépassant les exigences de la norme EN 60947-5-3. La temporisation à l'enclenchement peut aller jusqu'à 3 s en cas

d'actionnement bres est établie, les sorties de relais sont déconnectées et les sorties de signalisation sont placées en niveau BAS au cours de la temporisation avant l'état prêt. Pour signali-

ser cette phase, la LED STATE verte clignote à une fréquence d'env. 15 Hz.

4) La durée de contact correspond à la période pendant laquelle l'actionneur doit se trouver à l'extérieur de la zone de détection.

5) Dans le cas d'un contrôle avec une boucle de retour, les actionneurs doivent se trouver à l'extérieur de la zone de détection jusqu'à la fermeture de la boucle de retour, par exemple lors de l'ouverture d'une porte.



6.3. Analyseur CES-AZ-AES-04B

- ▶ Boîtier pour montage sur rail normalisé, IP20
- Sortie relais
- → 4 têtes de lecture raccordables

JOHNER





Dimensions






Schéma de commutation

- 2 sorties de sécurité avec resp.
 2 contacts à fermeture (NO)
 (sorties de relais)
- 4 contacts d'état de porte (sorties à semi-conducteur, pas de sorties de sécurité)

	cteur	
fermé (tous les actionneurs détectés)	ouvert (par ex. actionneur 1 hors de la zone de détection)	
Tête de lecture 1 Actionneur 1	Tête de lecture 1	
1314	13-0-0-14	
2324	23-√	
24 V → → 0 1	24V → ←0 1	
24 V → → 0 2	24 V → → 0 2	
24 V → → 0 3	24 V → → 0 3	
24 V → → O 4	24 V → → O 4	



Important!

Les borniers à vis sont fournis séparément (voir le chapitre 7. Informations de commande et accessoires à la page 47).



Caractéristiques techniques CES-AZ-AES-04B

Paramètra.		Valeur		11
Paramètre	min.	typ.	max.	Unité
Matériau du boîtier		Plastique PA6.6		
Dimensions		114 x 99 x 45		mm
Masse		0,25		kg
Température ambiante avec $U_B = DC 24 V$	-20	-	+55	°C
Humidité de l'air, sans condensation	-	-	80	%
Indice de protection		IP20		70
Degré de pollution		2		
Montage	Rail r	normalisé de 35 mm selon EN 6	0715	
Nombre de têtes de lecture		êtes de lecture maxi, par analys		
Raccordement (bornier à vis enfichable/codé)	0,14	-	2,5	mm ²
Tension de service U _B (stabilisée, ondulation résiduelle < 5 %)	21	24	27	V DC
Pour l'homologation selon : ••••		ent avec alimentation UL-class 2		1
Consommation I _B (relais activé) 1)	-	150	-	mA
Fusible externe (tension de service U _R)	0,4	-	8	A
Contacts de sécurité	,	lais avec contacts internes surve	-	+ · · · ·
Pouvoir de coupure (sorties de relais)	2 (10		Sines,	
- à la tension de commutation AC/DC 21 60 V	1		300	
•	1	-	300	mA
- à la tension de commutation AC/DC 5 30 V	10	-	6000	
- à la tension de commutation AC 5 230 V	10	-	2000	1
Charge de commutation selon ellon ellon		C 30 V, Class 2 / max. DC 60 V,		
Fusible externe (circuit de sécurité) selon EN 60269-1		u disjoncteur 6 A (caractéristique		
Catégorie d'emploi selon EN 60947-5-1	A	C-12 60V 0,3A / DC-12 60V 0,3	3A	
		AC-12 30V 6A / DC-12 30V 6A		
		AC-15 230V 2A / DC-13 24V 3A	1	
Classification selon EN 60947-5-3	PDF-M			
Tension assignée d'isolement U _i		250		V
Tension assignée de tenue aux chocs U _{imp}		4		kV
Courant conditionnel de court-circuit		100		A
Résistance aux vibrations		selon EN 60947-5-2		
Manœuvres mécaniques (relais)		10 x 106		
Retard de commutation à partir du changement d'état 2)				
- 4 actionneurs activés	-	-	450	
- 3 actionneurs activés	-	-	370	ms
- 2 actionneurs activés	-	-	290	1115
- 1 actionneur activé	-	-	210	
Temps différentiel des points d'action des 2 relais	_		25	ms
(avec les 4 actionneurs activés)	-	-	25	1115
Mode Démarrage manuel				
- Durée d'actionnement du bouton de démarrage	250	-	-	mc
- Retard de réponse du bouton de démarrage	-	200	300	ms
Courant de la boucle de retour Y1/Y2	5	8	10	mA
Résistance admissible de la boucle de retour	-	-	600	Ω
Temporisation avant l'état prêt 3)	-	10	12	
Durée de contact 4)	3	-	-	
Fréquence de commutation maxi 5)	-	-	0,25	Hz
Répétabilité R selon EN IEC 60947-5-3		≤ 10		%
Sorties de signalisation (diagnostic DIA, validation 0102,				
sortie à semi-conducteur, type PNP, protégée contre les				
courts-circuits)				
- Tension de sortie	$0.8 \times U_B$	-	U_B	V DC
- Charge admissible	-	-	20	mA
Entrées bouton de démarrage S, entrée test TST				
- Tension d'entrée BAS	0	-	2	V DC
HAUT	15	-	U_B	V DC
- Courant d'entrée HAUT	5	8	10	mA
Exigences de protection CEM		selon EN 60947-5-3		1
Valeurs de fiabilité selon EN ISO 13849-1				
en fonction du pouvoir de coupure pour 24 V DC	≤ 0,1 A	≤ 1 A	≤ 3 A	
Catégorie	4			
Performance Level (PL)	e			
PFH _d	1,9 x 10 ⁸			
Durée d'utilisation	20			ans
Nombre de cycles/an	760 000	153000	34600	
y y -				

¹⁾ Sans prise en compte des courants de charge au niveau des sorties de signalisation.

²⁾ Conforme à la norme EN 60947-5-3 relative à la durée du risque. Il s'agit du délai maximal de déconnexion des sorties de sécurité après le retrait de l'actionneur. La temporisation au déclenchement peut aller jusqu'à 750 ms maximum en cas de parasites électromagnétiques dépassant les exigences de la norme EN 60947-5-3. La temporisation à l'enclenchement peut aller jusqu'à 3 s en cas d'actionnement bref < 0,8 s si l'actionnement se fait immédiatement.

³⁾ Lorsque la tension de service est établie, les sorties de relais sont déconnectées et les sorties de signalisation sont placées en niveau BAS au cours de la temporisation avant l'état prêt. Pour signaliser cette phase, la LED STATE verte clignote à une fréquence d'env. 15 Hz.

⁴⁾ La durée de contact correspond à la période pendant laquelle l'actionneur doit se trouver à l'extérieur de la zone de détection.

5) Dans le cas d'un contrôle avec une boucle de retour, les actionneurs doivent se trouver à l'extérieur de la zone de détection jusqu'à la fermeture de la boucle de retour, par exemple lors de l'ouverture d'une porte.




Homologations

6.4. Tête de lecture CES-A-LNN-...

- Forme rectangulaire 42 x 25 mm
- Fixation compatible avec la série CES-A-LNA/LCA
- LED pour indiquer la position de la porte


Dimensions





Zone de détection type

Avec analyseur CES-AZ-AES-... et actionneur CES-A-BBN






AVIS

Afin de ne pas entrer dans la zone de détection des lobes secondaires, une distance minimale s = 6 mm doit être respectée entre l'actionneur et la tête de lecture pour une approche latérale.



Repérage des bornes

Tête de lecture avec câble de raccordement



Caractéristiques techniques

Paramètre			Valeur		Unité
		min.	typ.	max.	
Matériau du boîtier		Thermoplastique	renforcé avec des fibres de verr	e (PBT), surmoulé	
Dimensions			42 x 25 x 12		mm
Masse (sans câble de raccordement)			0,025		kg
Température ambiante		-25	-	+70	°C
Indice de protection			IP67		
Position de montage			Au choix		
Mode de fonctionnement			Inductif		
Alimentation			Par l'analyseur		
Type de raccordement		Connecteur	M8 à 3 broches ou câble de ra	ccordement	
Indicateur LED		Coule	eur blanche, actionneur valide dé	tecté	
En combinaison avec l'actionneur C	ES-A-BBN-106600				
Distance de déconnexion assurée S _{ar}	en direction x/z	-	-	50	
	en direction y	-	-	80	
Zone de détection avec désaxage m =	0 1)				
- Distance de connexion		-	15	-	mm
- Distance de connexion assurée S _{ao}		10	-	-	
- Hystérèse		1	4	-	
En combinaison avec l'actionneur C	ES-A-BDN-06-10473	80			
Distance de déconnexion assurée S _{ar}	en direction x/z	-	-	50	
	en direction y	-	-	80	
Zone de détection avec désaxage m =	0 1)				
- Distance de connexion		-	19	-	mm
- Distance de connexion assurée S _{ao}		14	-	-	
- Hystérèse		-	4	-	
Longueur de câble			s de commande et accessoires age 47	25	m


¹⁾ Ces valeurs s'appliquent en cas de montage non affleurant de la tête de lecture et de l'actionneur.




6.5. Tête de lecture CES-A-LSP-...

- Optimisé pour montage sur profilé en aluminium
- LED pour indiquer la position de la porte


Dimensions





Zone de détection type

Avec analyseur CES-AZ-AES-... et actionneur CES-A-BSP






AVIS

Afin de ne pas entrer dans la zone de détection des lobes secondaires, une distance minimale s = 6 mm doit être respectée entre l'actionneur et la tête de lecture pour une approche latérale.



Repérage des bornes

Tête de lecture avec câble de raccordement



Caractéristiques techniques

Paramètre		Valeur		
	min.	typ.	max.	
Matériau du boîtier	Thermoplas	Thermoplastique renforcé avec des fibres de verre, surmoulé		
Masse (sans câble de raccordement)		0,02		kg
Température ambiante	-25	-	+70	°C
Indice de protection		IP67		
Position de montage		Au choix		
Mode de fonctionnement		Inductif		
Alimentation		Par l'analyseur		
Type de raccordement		Connecteur M5, 3 broches		
Indicateur LED	Co	Couleur blanche, actionneur valide détecté		
En combinaison avec l'actionneur CES-A-BSP-104	1970			
Distance de déconnexion assurée S _{ar}	-	-	45	
Zone de détection avec désaxage m = 0 1)				
avec sens d'attaque vertical (direction x)				
- Distance de connexion	-	20	-	mm
- Distance de connexion assurée S _{ao}	10	-	-	
- Hystérèse	1	4	-	
Longueur de câble	·	voir le chapitre 7. Informations de commande et accessoires à la page 47		m

¹⁾ Ces valeurs s'appliquent en cas de montage de la tête de lecture et de l'actionneur dans un profilé en aluminium 45 x 45 mm.



6.6. Tête de lecture CES-A-LNA-...


- Forme rectangulaire 42 x 25 mm
- · Câble pré-moulé

Dimensions




Homologations





Zone de détection type

Avec analyseur CES-AZ-AES-... et actionneur CES-A-BBA






AVIS

Afin de ne pas entrer dans la zone de détection des lobes secondaires, une distance minimale s = 3 mmdoit être respectée entre l'actionneur et la tête de lecture pour une approche latérale.



Repérage des bornes

Tête de lecture avec câble de raccordement



Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur			Unité
	min.	typ.	max.	
Matériau du boîtier	Fortron, thermopla	astique renforcé avec des fibres	de verre, surmoulé	
Dimensions		42 x 25 x 12		mm
Masse (10 m de câble compris)		0,3		kg
Température ambiante	-25	-	+70	°C
Indice de protection		IP67/IP69K		
Position de montage		Au choix		
Mode de fonctionnement		Inductif		
Alimentation		Par l'analyseur		
En combinaison avec l'actionneur CES-A-BBA				
Distance de déconnexion assurée S _{ar}	-	-	26	
Zone de détection avec désaxage m = 0 1)				
- Distance de connexion	-	15	-	mm
- Distance de connexion assurée S _{ao}	10	-	-	mm
- Hystérèse	0,5	2	-	
Distance minimale s avec sens d'attaque latéral	-	3	-	
En combinaison avec l'actionneur CES-A-BDA				
Distance de déconnexion assurée S _{ar}	-	-	33	
Zone de détection avec désaxage m = 0 ²⁾				
- Distance de connexion	-	16	-	
- Distance de connexion assurée S _{ao}	11	-	-	mm
- Hystérèse	0,5	2	-	
Distance minimale s avec sens d'attaque latéral	-	4	-	
Câble de raccordement	Câble surmoulé avec embouts PVC, Ø 4,6 mm PUR, Ø 4,8 mm, compatible chaîne porte-câble			
Longueur de câble	-	-	25	m
	1	1	I.	

¹⁾ Ces valeurs s'appliquent en cas de montage non affleurant de la tête de lecture et de l'actionneur.

²⁾ Ces valeurs s'appliquent à un environnement non métallisé. Autres matériaux sur demande.




6.7. Tête de lecture CES-A-LNA-SC

- Forme rectangulaire 42 x 25 mm
- Connecteur M8 (connecteur à vis)


Homologations



Dimensions




2 vis de sécurité M4 x 14 fournies



Zone de détection type

Avec analyseur CES-AZ-AES-... et actionneur CES-A-BBA






AVIS

Afin de ne pas entrer dans la zone de détection des lobes secondaires, une distance minimale s = 3 mm doit être respectée entre l'actionneur et la tête de lecture pour une approche latérale.



Repérage des bornes

Tête de lecture avec connecteur



Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur			Unité
	min.	typ.	max.	
Matériau du boîtier	Fortron, thermoplastique renforcé avec des fibres de verre, surmoulé			
Dimensions		42 x 25 x 12		mm
Masse (10 m de câble compris)		0,3		kg
Température ambiante	-25	-	+70	°C
Indice de protection		IP67/IP69K		
Position de montage		Au choix		
Mode de fonctionnement		Inductif		
Alimentation		Par l'analyseur		
En combinaison avec l'actionneur CES-A-BBA				
Distance de déconnexion assurée S _{ar}	-	-	26	
Zone de détection avec désaxage m = 0 1)				
- Distance de connexion	-	15	-	
- Distance de connexion assurée S _{ao}	10	-	-	mm
- Hystérèse	0,5	2	-	
Distance minimale s avec sens d'attaque latéral	-	3	-	
En combinaison avec l'actionneur CES-A-BDA				
Distance de déconnexion assurée S _{ar}	-	-	33	
Zone de détection avec désaxage m = 0 ²⁾				
- Distance de connexion	-	16	-	
- Distance de connexion assurée S _{ao}	11	-	-	mm
- Hystérèse	0,5	2	-	
Distance minimale s avec sens d'attaque latéral	-	4	-	
Raccordement	Connecteur M8 (connecteur à vis), à 3 broches			
Câble de raccordement	-	-	25	m

Ces valeurs s'appliquent en cas de montage non affleurant de la tête de lecture et de l'actionneur. Ces valeurs s'appliquent à un environnement non métallisé. Autres matériaux sur demande.




6.8. Tête de lecture CES-A-LCA-...

- Forme rectangulaire 42 x 25 mm
- Boîtier plastique PE-HD, adapté à l'utilisation dans des milieux agressifs (par ex. acides, solutions alcalines)

Homologations



Dimensions






AVIS

utiliser le joint plat fourni pour le montage.

Zone de détection type

Avec analyseur CES-AZ-AES-... et actionneur CES-A-BCA






AVIS

Afin de ne pas entrer dans la zone de détection des lobes secondaires, une distance minimale s = 3 mm doit être respectée entre l'actionneur et la tête de lecture pour une approche latérale.



Repérage des bornes

Tête de lecture avec câble de raccordement



Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur			Unité
	min.	typ.	max.	
Matériau du boîtier	Pla	stique PE-HD non renforcé, surm	oulé	
Matériau du joint plat		Caoutchouc fluoré 75 FPM 4100)	
Dimensions		42 x 25 x 12		mm
Masse (10 m de câble compris)		0,3		kg
Température ambiante	-25	-	+50	°C
Indice de protection		IP67/IP69K		
Position de montage		Au choix		
Mode de fonctionnement		Inductif		
Alimentation	Par l'analyseur			
En combinaison avec l'actionneur CES-A-BCA				
Distance de déconnexion assurée S _{ar}	-	-	26	
Zone de détection avec désaxage m = 0 1)				
- Distance de connexion	-	15	-	
- Distance de connexion assurée S _{ao}	10	-	-	mm
- Hystérèse	0,5	2	-	
Distance minimale s avec sens d'attaque latéral	-	3	-	
En combinaison avec l'actionneur CES-A-BDA				
Distance de déconnexion assurée S _{ar}	-	-	33	
Zone de détection avec désaxage m = 0 ²⁾				
- Distance de connexion	-	16	-	
- Distance de connexion assurée S _{ao}	11	-	-	mm
- Hystérèse	0,5	2	-	
Distance minimale s avec sens d'attaque latéral	-	4	-	
Câble de raccordement	Câble surmoulé avec embouts PVC, Ø 4,6 mm			
Longueur de câble	-	-	25	m


Ces valeurs s'appliquent en cas de montage non affleurant de la tête de lecture et de l'actionneur. Ces valeurs s'appliquent à un environnement non métallisé. Autres matériaux sur demande.




6.9. Tête de lecture CES-A-LQA-SC

- Forme rectangulaire 50 x 50 mm
- Connecteur M8 (connecteur à vis)


Dimensions



Zone de détection type



avec actionneur CES-A-BBA ou CES-A-BCA



avec actionneur CES-A-BQA sur analyseur CES-AZ-...-01B


Homologations





Repérage des bornes

Tête de lecture avec câble de raccordement



Caractéristiques techniques

Paramètre		Valeur		Unité		
	min.	typ.	max.			
Matériau du boîtier	Fortron, thermop	lastique renforcé avec des fibres	de verre, surmoulé			
Dimensions		50 x 50 x 20,2		mm		
Masse		0,08		kg		
Température ambiante	-25	-	+70	°C		
Indice de protection		IP67				
Position de montage		Au choix				
Mode de fonctionnement		Inductif				
Alimentation		Par l'analyseur				
En combinaison avec l'actionneur CES-A-BBA ou CE	S-A-BCA					
Distance de déconnexion assurée S _{ar}	-	-	47			
Zone de détection avec désaxage m = 0 1)						
- Distance de connexion	-	15	-	mm		
- Distance de connexion assurée S _{ao}	10	-	-			
- Hystérèse	2	3	-			
En combinaison avec l'actionneur CES-A-BQA sur l'a	nalyseur CES-AZ01B					
Distance de déconnexion assurée S _{ar}	-	-	60			
Zone de détection avec sens d'attaque vertical						
Désaxage m = 0 1)						
- Distance de connexion	-	23	-			
- Distance de connexion assurée S _{ao}	16	-	-			
- Hystérèse	2	3	-	mm		
Zone de détection avec sens d'attaque latéral						
Écart en sens x = 10 mm						
- Distance de connexion	-	28	-			
- Distance de connexion assurée S _{ao}	24	-	-			
- Hystérèse	1	1,3	-			
Câble de raccordement	-	-	25	m		

¹⁾ Ces valeurs s'appliquent en cas de montage non affleurant de la tête de lecture et de l'actionneur.




6.10. Tête de lecture CES-A-LMN-SC

- Forme cylindrique M12
- Connecteur M8 (connecteur à vis)

Homologations



Dimensions



1) Zone de non influence (zone de la face active sans environnement métallique)




AVIS

La tête de lecture doit être installée en respectant une zone de non influence (zone de la surface active sans environnement métallique).

Zone de détection type

Avec analyseur CES-AZ-AES-... et actionneur CES-A-BMB






AVIS

Une distance minimale de s = 1,2 mm doit être respectée.



Repérage des bornes

Tête de lecture avec connecteur



Paramètre		Valeur		Unité		
	min.	typ.	max.			
Matériau du boîtier		Douille taraudée Cu Zn nickelée				
		Couvercle plastique PBT GF20				
Dimensions		M12 x 1, longueur 38		mm		
Masse (10 m de câble compris)		0,2	ı	kg		
Température ambiante	-25 -		+70	°C		
Pression ambiante (de la face active uniquement à l'état monté)	-	-	10	bar		
Indice de protection		IP67				
Position de montage		Au choix				
Mode de fonctionnement		Inductif				
Alimentation		Par l'analyseur				
Raccordement	Connec	Connecteur M8 (connecteur à vis), à 3 broches				
Câble de raccordement	-	-	15	m		
En combinaison avec l'actionneur CES-A-BMB				·		
Distance de déconnexion assurée S _{ar}	-	-	10			
Zone de détection avec désaxage m = 0 1)						
- Distance de connexion	-	5	-	mm		
- Distance de connexion assurée S _{ao}	3,5	-	-			
- Hystérèse	0,1	0,3	-			
En combinaison avec l'actionneur CES-A-BDA-20						
Distance de déconnexion assurée S _{ar}	-	-	26			
Zone de détection avec désaxage m = 0 1)						
- Distance de connexion ²⁾	-	9	-	mm		
- Distance de connexion assurée S _{ao}	6	-	-			
- Hystérèse	1	1,8	-			
En combinaison avec l'actionneur CES-A-BBA						
Distance de déconnexion assurée S _{ar}	-	-	25			
Zone de détection avec désaxage m = 0 1)						
- Distance de connexion 3)	-	8	-	mm		
- Distance de connexion assurée S _{ao}	5	-	-			
- Hystérèse	1	1,83	-			

Ces valeurs s'appliquent en cas de montage non affleurant de la tête de lecture dans l'acier. Une distance minimale $s=4\ mm$ doit être respectée pour une approche latérale. Une distance minimale $s=3\ mm$ doit être respectée pour une approche latérale.


¹⁾ 2) 3)



6.11. Actionneur CES-A-BBN

- Forme rectangulaire 42 x 25 mm
- Fixation compatible avec la série CES-A-LNA/LCA

Dimensions CES-A-BBN




Paramètre	Valeur				
Parametre	min.	typ.	max.	Unité	
Matériau du boîtier	Thermoplastique r				
Dimensions		mm			
Masse		0,025			
Température ambiante	-25	-	+70	°C	
Indice de protection		IP67			
Position de montage	Fa				
Alimentation		Inductive par la tête de lecture	е		



6.12. Actionneur CES-A-BSP

• Optimisé pour montage sur profilé en aluminium

Dimensions CES-A-BSP



Caractéristiques techniques


Paramètre		Valeur				
raianieue	min.	typ.	max.	Unité		
Matériau du boîtier	Thermoplastiqu	Thermoplastique renforcé avec des fibres de verre, surmoulé				
Masse		0,02				
Température ambiante	-25	-	+70	°C		
Indice de protection		IP67				
Position de montage	Fa	Face active face à la tête de lecture				
Alimentation		Inductive par la tête de lecture	<u> </u>			



6.13. Actionneur CES-A-BDN-06

Forme cylindrique Ø 6 mm

Dimensions CES-A-BDN-06




Paramètre	min.	Valeur typ.	max.	Unité		
Matériau du boîtier	Ma	Macromelt, matière plastique à base PA				
Dimensions		26 x Ø 6				
Masse		0,005				
Température ambiante	-25	-	+70	°C		
Indice de protection		IP67				
Position de montage	F	Face active face à la tête de lecture				
Alimentation		Inductive par la tête de lecture				




6.14. Actionneur CES-A-BBA/CES-A-BCA

- Forme rectangulaire 42 x 25 mm
- CES-A-BCA adapté à l'utilisation dans des milieux agressifs (par ex. acides, bases)
- ▶ En combinaison avec la tête de lecture CES-A-LNA.../CES-A-LCA...

Dimensions CES-A-BBA



Dimensions CES-A-BCA





AVIS

CES-A-BCA: utiliser le joint plat fourni pour le montage.

Caractéristiques techniques


Davamahana		Valeur		11644
Paramètre	min.	typ.	max.	Unité
Matériau du boîtier - CES-A-BBA	Fortron, thermople	astique renforcé avec des fibres	de verre, surmoulé	
- CES-A-BCA	Pla	stique PE-HD non renforcé, surm	oulé	
Matériau du joint plat (uniquement CES-A-BCA)	Caoutchouc fluoré 75 FPM 4100			
Dimensions	42 x 25 x 12			mm
Masse	0,02			kg
Température ambiante				
- CES-A-BBA	-25	-	+70	°C
- CES-A-BCA	-25	-	+50	
Indice de protection	IP67/IP69K			
Position de montage	Face active face à la tête de lecture			
Alimentation		Inductive par la tête de lecture		



6.15. Actionneur CES-A-BQA

Forme rectangulaire 50 x 50 mm

Dimensions CES-A-BQA




Paramètre	Valeur					
rarametre	min.	typ.	max.	Unité		
Matériau du boîtier	Fortron, thermopla	Fortron, thermoplastique renforcé avec des fibres de verre, surmoulé				
Dimensions		mm				
Masse		0,07				
Température ambiante	-25	-	+70	°C		
Indice de protection						
Position de montage	F.					
Alimentation		Inductive par la tête de lecture	!			



6.16. Actionneur CES-A-BDA

- ▶ Forme ronde Ø 20 mm
- ▶ En combinaison avec la tête de lecture CES-A-LNA.../CES-A-LCA...

Dimensions



Caractéristiques techniques


Paramètre	Valeur					
Parametre	min.	typ.	max.	Unité		
Matériau du boîtier		Plastique PC				
Dimensions		Ø 20 x 2,2				
Masse		0,0008				
Température ambiante	-25	-	+70	°C		
Indice de protection		IP67				
Position de montage		Face active face à la tête de lecture				
Alimentation		Inductive par la tête de lecture				



6.17. Actionneur CES-A-BMB

- Forme cylindrique M12 x 75
- En combinaison avec la tête de lecture CES-A-LMN-SC (zone de détection sur demande pour la tête de lecture CES-A-LNA.../LCA...)

Dimensions





AVIS

- Un outil spécial (code article 037 662) permet de visser l'actionneur via le filetage intégré M12 x 0,75.
- L'installation affleurante de l'actionneur dans l'acier est autorisée.

Paramètre	Valeur					
raiaillette	min.	typ.	max.	Unité		
Matériau du boîtier		Acier inoxydable				
Dimensions	M12 x 0,75, profondeur 6					
Masse		kg				
Température ambiante	-25	-	+70	°C		
Indice de protection	IP67					
Position de montage	Face active face à la tête de lecture					
Alimentation		Inductive par la tête de lecture				



7. Informations de commande et accessoires



Conseil!

Vous trouverez les accessoires adéquats, tels que câbles et matériel de montage, sur le site www. euchner.de. Indiquez pour ce faire le numéro de référence de votre article dans la recherche et ouvrez la vue correspondant à l'article. Vous trouverez dans la rubrique « Accessoires », les accessoires pouvant être combinés avec cet article.

8. Contrôle et entretien



AVERTISSEMENT

Perte de la fonction de sécurité en cas d'endommagement de l'appareil.

Dans pareille situation, le composant de sécurité concerné doit être remplacé. Le remplacement des pièces sur un composant de sécurité est interdit.

Pour garantir un fonctionnement irréprochable et durable, il convient de vérifier régulièrement les points suivants :

- fonction de commutation (voir le chapitre 6.1. Contrôle fonctionnel à la page 18)
- fixation et raccordements des appareils
- état de propreté
- étanchéité du connecteur au niveau de l'interrupteur de sécurité
- > serrage des connexions au niveau du connecteur
- distance de déconnexion

Aucun entretien n'est nécessaire. Toute réparation doit être effectuée par le fabricant de l'appareil.



AVIS

L'année de construction figure dans le coin inférieur droit de la plaque signalétique.

9. Service

Pour toute réparation adressez-vous à :

EUCHNER GmbH + Co. KG

Kohlhammerstraße 16

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Téléphone du service clientèle :

+49 711 7597-500

E-mail:

support@euchner.de

Site Internet:

www.euchner.de



10. Déclaration de conformité

More than safety.





EUCHNER

EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany

EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity CE-Déclaration de Conformité CE-Dichiarazione di conformità CE-Declaración de Conformidad Translation EN Traduction FR Traduzione IT

Traducción ES

077154-28-12/14

Die nachfolgend aufgeführten Produkte sind konform mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien (falls zutreffend): The beneath listed products are in conformity with the requirements of the following directives (if applicable):
Les produits mentionnés ci-dessous sont conformes aux exigences imposées par les directives suivantes (si valable) I prodotti sotto elencati sono conformi alle direttive sotto riportate (dove applicabili): Los productos listados a continuación son conforme a los requisitos de las siguientes directivas (si fueran aplicables):

1:	2006/42/EG	Maschinenrichtlinie	
	2006/42/EC	Machinery directive	
	2006/42/CE	Directive Machines	
	2006/42/CE	Direttiva Macchine	
	2006/42/CE	Directiva de máquinas	
II:	2004/108/EG	EMV Richtlinie	
	2004/108/EC	EMC Directive	
	2004/108/CE	Directive de Compatibilité électromagnétique	
	2004/108/CE	Direttiva EMV	
	2004/108/CE	Directiva CEM	

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie wurden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie eingehalten. The safety objectives of the Low-Voltage Directive comply with Annex I, No. 1.5.1 of the Machinery Directive. Les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension sont conformes à l'annexe I, No. 1.5.1 de la Directive Machines Gli obiettivi di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione sono conformi a quanto riportato all'allegato I, No. 1.5.1 della Direttiva Macchine. Los objetivos de seguridad de la Directiva de Bajo Voltaje cumplen con el Anexo I, No. 1.5.1 de la Directiva de Máquinas

Folgende Normen sind angewandt: Following standards are used: Les normes suivantes sont appliquées: Vengono applicate le seguenti norme:

Se utilizan los siguientes estándares:

EN 60947-5-3:1999 + A1:2005

EN 1088: 1995+A2:2008 till 2015-04-30 / EN ISO 14119:2013 from 2015-05-01

b: EN 50295:1999 (AS-i) d: EN ISO 13849-1:2008 EN ISO 13849-2:2012 EN 60947-5-2:2007 e: f:

EN 61326-3-1: 2008 EN 61131-6: 2012

12.12.2014 - NG - EE - Blatt/Sheet/ Page/Pagina/ Página 1 EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de



More than safety.





EUCHNER

Bezeichnung der Sicherheitsbauteile Description of safety components Description des composants sécurité Descrizione dei componenti di sicurezza Descripción de componentes de seguridad	Type Type Type Tipo Typo	Richtlinie Directives Directive Direttiva Directivas	Normen Standards Normes Norme Estándares	Zertifikats-Nr. No. of certificate Numéro du certifica Numero del certifica Número del certifica	ato
Auswertegerät Safety Unit Analyseur Centralina	CES-A-ABA-01 CES-A-UBA-01 CES-A-ABA-01B CES-A-UBA-01B],	a, b, d, e	ET 10126	(1)
Unidad de evaluación	CES-A-AEA-02B CES-A-AEA-04B CES-A-UEA-02B CES-A-UEA-04B] 1, 11	a, b, d, e	ET 10124	(1)
	CES-AZ-ABS-01B CES-AZ-UBS-01B] ', "	a, b, d, e	ET 10126	(1)
	CES-AZ-AES-01B CES-AZ-AES-02B CES-AZ-AES-04B CES-AZ-UES-01B] 1, 11	a, b, d, e	ET 10147	(1)
	CES-AZ-UES-02B CES-AZ-UES-04B CES-CB-AC-C-A1] ,			
Lesekopf Read head Tête de lecture Testina di lettura Cabeza lectora	CES-A-LMN-SC CES-A-LNA-SC CES-A-LNA-XXX CES-A-LCA-XXX CES-A-LQA-SC CES-A-LNN-SC CES-A-LNN-SC],,,,	a, b, d, e, g, h a, b, d, e	01/205/5375.00/14 ET 10126 ET 10124 ET 10147	(2)
	CES-A-LSP-SB CES-A-LSPV	} ', ''	a, b, d, e	ET 10147	(1)
	CEM-A-LE05K-S2 CEM-A-LE05R-S2 CEM-A-LH10K-S3 CEM-A-LH10R-S3 CEM-A-LE05K-S1-10V CEM-A-LH10K-S2-10V] 1, 11	a, b, d, e	ET 10126 ET 10124 ET 10147	(1)
	CET1-AX-LRA-00-50X-SA CET1-AX-LDA-00-50X-SE	} ',"	a, b, d, e	ET 08072 ET 10147	(1)
Betätiger Actuator Actionneur Azionatore Actuador	CES-A-BBA CES-A-BCA CES-A-BDA CES-A-BMB CES-A-BQA] I, II	a, b, d, e	ET 10126 ET 10124 ET 10147	(1)
	CES-A-BSP CES-A-BBN	} ','	a, b, d, e	ET 10147	(1)
	CEM-A-BE05 CEM-A-BH10	j , II	a, b, d, e	ET 10126 ET 10124 ET 10147	(1)
	CET-A-BWK-50X	1, 11	a, b, d, e	ET 08072	(1)

12.12.2014 - NG - EE - Blatt/Sheet/ Page/Pagina/ Página 2 EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de

ГΚ



More than safety.





EUCHNER

Bezeichnung der Sicherheitsbauteile	Туре	Richtlinie	Normen	Zertifikats-Nr.	
Description of safety components	Type	Directives	Standards	No. of certificate	
Description des composants sécurité	Type	Directive	Normes	Numéro du certific	at
Descrizione dei componenti di sicurezza	Tipo	Direttiva	Norma	Numero del certific	cato
Descripción de componentes de	Туро	Directivas	Estándares	Número del certific	cado
seguridad					
Auswertegerät	CES-AZ-ALS	I, II	a, b, d, e	UQS 115948	(2)
Safety Unit	CES-A-F1B-01B-AS1		a, b, c, d, e	Euchner QS PB 62	2/2005
Analyseur	CES-A-V1B-01B-AS1	ſ		TÜV 44780085543	376-006
Tête de lecture	CEM-A-ME05K-S1	٦ ١, ١١	a, b, d, e	Euchner QS PB 22	2/2005
Testina di lettura	CEM-A-LE05H-S2	-		Euchner QS PB 13	32/2010
Cabeza lectora	CEM-RIBI	J		Euchner QS PB 1	26/2013
	CET1-AX-L	٦ ١, ١١	a, b, d, e	Euchner QS PB 17	7/2008
	CET2-AX-L			Euchner QS PB 23	3/2008
				Euchner QS PB 11	16/2009
		J		Euchner QS PB 11	15/2009
Betätiger	CES-A-BLN	1, 11	a, b, d, e	Euchner QS PB 45	5/2008
Actuator					
Actionneur					
Azionatore					
Actuador					
Zubehör	PM-SCL-096945	II	f	Euchner QS PB 14	1/2006
Accessory					
Accessoire					
Accessorio					
Accesorio					
Schlüsselaufnahme	CKS-A-L1B-SC	1, 11	a, d, e	UQS 114539	(2)
Key Adapter					. ,
Serrure					
Sedi per la chiave					
Módulo adaptador					
Schlüssel	CKS-A-BK1-RD	I, II	a, d, e	UQS 114539	(2)
Key					, ,
Clé					
Chiave					
llave					

Benannte Stelle Notified Body Organisme notifié Sede indicata Entidad citada

DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachausschuss Elektrotechnik Gustav-Heinemann-Ufer 130 50968 Köln - Germany

(2) 0035 TÜV Rheinland Industrie Service GmbH - TÜV Rheinland Group Am Grauen Stein - 51105 Köln - Germany

Leinfelden, Dezember 2014

EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany

i.A. Dipl.-Ing. Richard Holz Leiter Elektronik-Entwicklung Manager Electronic Development Responsable Développement Électronique Direttore Sviluppo Elettronica Director de desarrollo electrónico

i.A. Dipl.-Ing. (FH) Duc Binh Nguyen Dokumentationsbevollmächtigter Documentation manager Responsable documentation Responsabilità della documentazione Agente documenta

12.12.2014 - NG - EE - Blatt/Sheet/ Page/Pagina/ Página 3 EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de



FK

Euchner GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 D-70771 Leinfelden-Echterdingen info@euchner.fr www.euchner.de

Édition :
104766-07-03/15
Titre :
Mode d'emploi Système de sécurité sans contact
CES-AZ-AES-... (unicode)
(Trad. mode d'emploi d'origine)
Copyright :
© EUCHNER GmbH + Co. KG, 03/2015

Sous réserve de modifications techniques, indications non contractuelles.